

Инструкция по использованию ручного подрезчика дерна и газона



Данная инструкция является общей для использования ручного дернореза.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ней перед началом работы.

1. Назначение и применение

Ручной подрезчик дерна и газона (дернорез) предназначен для профессионального ухода за газонами и оформления ландшафта. Инструмент применяется для:

- **Создания идеальных ровных краев** газона вдоль дорожек, бордюров и клумб
- **Подрезки разросшегося дерна** и удаления лишней растительности
- **Оформления границ** газонных покрытий
- **Удаления старого или поврежденного дерна** при ремонте газона

Инструмент особенно полезен для поддержания аккуратного и ухоженного вида садовых дорожек, клумб и границ газона.

2. Технические характеристики

- **Тип:** Ручной, без двигателя
- **Материал рабочей части:** Сталь
- **Количество ножей:** 3
- **Общая длина инструмента:** 127 см
- **Длина рукоятки:** 98 см
- **Ширина рабочей части (захвата):** 25 см
- **Регулируемая глубина обработки:** 3–5 см (первое положение) и 5–8 см (второе положение)
- **Вес:** 10,5 кг

3. Меры безопасности

- **Общие правила:**
 - Надевайте плотные перчатки и закрытую обувь для защиты рук и ног.
 - Перед началом работы осмотрите участок и удалите камни, палки и другие твердые предметы, которые могут повредить ножи или стать причиной травмы.
 - Убедитесь, что все регулировочные винты и крепления надежно затянуты.
 - Не допускайте к работе с инструментом детей и необученных лиц.
 - Храните инструмент в недоступном для детей месте.

- **Во время работы:**

- Работайте плавно, без рывков, особенно на твердой или каменистой почве.
- Держите инструмент обеими руками за рукоятку.
- Следите за устойчивостью положения тела, чтобы избежать падений.
- Будьте осторожны при работе на склонах и неровной поверхности.

4. Инструкция по применению

Подготовка к работе

1. **Осмотрите инструмент.** Проверьте целостность рукоятки, крепление ножей и их остроту.
2. **Очистите рабочую зону** от камней, палок и другого мусора.
3. **При необходимости заточите ножи** для обеспечения чистого среза (рекомендуется делать это до начала сезона работ).

Настройка глубины реза

Инструмент позволяет регулировать глубину обработки в зависимости от задачи:

- **Первое положение:** Устанавливает глубину реза 3–5 см для легкой подрезки краев газона и удаления тонкого слоя дерна.
- **Второе положение:** Устанавливает глубину реза 5–8 см для более глубокой подрезки, удаления старого или сильно разросшегося дерна.

Для изменения глубины переставьте центральный нож в соответствующее положение, следуя инструкции производителя.

Процесс работы

1. **Установите дернорез** на край газона в начале участка, который нужно обработать.
2. **Надавите на рукоятку** и одновременно потяните инструмент на себя. Ножи должны войти в дерн на установленную глубину.
3. **Ведите инструмент** вдоль границы газона плавным, непрерывным движением, сохраняя постоянное давление на рукоятку.

4. **Следите за ровностью линии** реза. Для создания идеально прямой границы можно предварительно наметить линию с помощью веревки или шланга.
5. При необходимости повторяйте проходы, чтобы добиться желаемого результата. Подрезанный дерн можно удалить или использовать для ремонта других участков.

5. Уход и хранение

- **Очистка:** После каждого использования тщательно очищайте ножи и корпус инструмента от земли и травы с помощью щетки или скребка.
- **Заточка:** Регулярно проверяйте остроту ножей и затачивайте их по мере необходимости.
- **Хранение:** Храните дернорез в сухом, защищенном от влаги месте. Для предотвращения коррозии можно смазывать ножи тонким слоем машинного масла перед длительным хранением.
- **Проверка креплений:** Периодически проверяйте надежность всех креплений и затягивайте ослабшие винты.

Примечание: Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать инструмент при умеренной влажности почвы. Слишком сухая или переувлажненная земля усложняет работу и может снизить качество среза.