

**Бадья для подачи бетона
неповоротная, транспортируемая
БН-0.5 , БН-1.0 , БН-1.5 , БН-2.0**

ПАСПОРТ



БН-1.0; БН-2.0



БН-0.5; БН-1.5

1. Назначение и описание

Бадья предназначена для перемещения и временного хранения бетона на строительных площадках с применением строительных кранов.

Бадья представляет собой сварную конструкцию из листовой стали Ст3 конусообразной формы и верхней части, обрамленной двумя поясами жесткости из швеллера № 6, на которых установлены 4 строповочных петли. В нижней части установлен 2-х челюстной затвор рычажного типа, который обеспечивает раздачу бетона (в том числе с дозировкой-порционной выгрузкой). Конус через четыре стойки опирается на основание выполненное из швеллера № 6. Раздаточное отверстие ограждено конусообразной насадкой, дающей направление потока бетона при выгрузке. Нижняя часть конусообразной насадки (воронки) снабжена цилиндрическим фланцем (патрубком), через который бетон попадает либо на лоток выдачи бетона, либо в воронку и далее в рукав армированный (в зависимости от модификации). Рукавом, модификация с воронкой, заводом-изготовителем бадьи не комплектуется.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия, не ведущих к снижению потребительских свойств изделия.

2. Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы провести внешний осмотр бункера и убедиться в отсутствии механических повреждений, нарушений сварных швов и работоспособность затвора (запорного устройства) на усилие открытия и закрытия.

При эксплуатации бункеров необходимо перед каждой загрузкой проверять состояние запорного устройства, состояние петель и стенок бункера. Не допускается деформация профилей, трещин в сварных швах. При обнаружении трещин в сварных швах или корпусе бункера бадью необходимо вывести из производственного процесса и устранить обнаруженные дефекты.

Категорически запрещается работать с обнаруженными дефектами или износом строповочных петель более 10%.

После окончания работы бункер необходимо очистить от бетонной смеси и промыть водой. Затвор должен открываться и закрываться без усилий (при необходимости петли затвора смазать смазкой).

3. Общие сведения

№	Наименование	БН-0.5	БН-1.0	БН-1.5	БН-2.0
1.	Объем бункера, м³	0.5	1.0	1.5	2.0
2.	Габаритные размеры, мм.				
	диаметр бункера	1250	1250	1500	1500
	высота общая	1250	1725	1900	2100
3.	Вес без груза, кг.	170	220	290	310
4.	Грузоподъемность, кг.	1225	2500	3725	5000