

## Алюминиевые многофункциональные лестница-стремянки



## **1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Алюминиевая многофункциональная лестница-трансформер может использоваться в 4-х конфигурациях

1. Двухсторонняя стремянка
2. Односекционная приставная лестница
3. Приставная лестница с Г-образным упором
4. В качестве подмости (для использования в виде помоста дополнительно нужно использовать лист фанеры либо доски. Запрещается использовать помост без настила)

## **2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.**

2.1. Лестница состоит из четырех секций, последовательно соединенных между собой плоскими стальными шарнирами с автоматическими замками, изготовленными из прочной гальванизированной стали.

2.2. Преимущества лестницы:

- Многовариантность установки,
- В сложенном виде лестница-трансформер компактна и занимает очень мало места при складировании или транспортировке,

- Помещается в багажник легкового автомобиля.

- Чрезвычайно устойчивая благодаря двум стабилизаторам, оснащенным несколькими башмаками\*,

- Шарнирные узлы автоматически защелкиваются в любой из предусмотренных конфигураций использования.

**(\* Запрещено использование лестницы без стабилизаторов)**

4.3 Профиль лестницы изготовлен из алюминиевого сплава, в соответствии с требованиями ГОСТ22233-2018, ступени выполнены с рифлением.

### **3.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.**

3.1. Ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

3.2. Внимательно осмотрите лестницу и убедитесь в отсутствии повреждений и деформаций. Проверьте наличие и исправность всех составляющих частей и узлов лестницы, в том числе шарниров.

3.3. Убедитесь, что ваше физическое состояние позволяет работать на высоте.

#### **Крайне не рекомендуется:**

-работать на лестнице под воздействием алкогольного и наркотического опьянения, а также во время приема сильнодействующих лекарств

-использовать поврежденную лестницу

-самостоятельно ремонтировать лестницу и изменять ее конструкцию.

3.4. Установите лестницу на твердой, ровной и не скользкой поверхности, а если вы используете конфигурацию «приставная лестница», то установите ее под углом 65-75° к горизонтали.

При подъеме, спуске и работе располагайтесь лицом к лестнице, следите за равновесием и сохраняйте вертикальное положение тела.

3.5. При работе на высоте более 1,8 метров используйте дополнительную систему страховки от падения.

3.6. Максимально допустимая нагрузка на лестницу составляет 150кг.

3.7. При работе на лестнице пользуйтесь «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденной Приказом Минтруда России от 16.11.2020г.

№782н, а также СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».

3.8. Основные меры безопасности кратко изложены на товарном ярлыке на лестнице в виде международных пиктограмм

|                                                                                     |                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Перед применением ознакомьтесь с Настоящим паспортом                         |      | При эксплуатации стремянки есть вероятность падения                                                                                 |
|                                                                                     | Не используйте поврежденную лестницу, перед каждым использованием            |     | Лестница должна стоять устойчиво, на твердой поверхности                                                                            |
|    | визуально убедитесь, что стремянка не повреждена и безопасна в использовании |                                                                                      |                                                                                                                                     |
|    | Правильный угол установки                                                    |     | Не выходить за Пределы лестницы                                                                                                     |
|    | Только один человек                                                          |     | Перед использованием установить стабилизатор (см. стикер), без стабилизатора не использовать                                        |
|  | В положении «мостик» не использовать                                         |  | Убедиться, что верхняя часть лестницы правильно расположена, не опирайте лестницу ни на одну из ее ступенек.                        |
|  | При использовании как приставная лестница, не работать выше третьей ступени  |   | Не использовать лестницу в качестве помоста                                                                                         |
|  | Не вставать на верхние ступени в Л-положение (на 2 верхние ступени)          |   | Лестницы, используемые для доступа на более высокий уровень, должны выступать на 1м над поверхностью и при необходимости закреплены |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                  |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <br><br> | <p>Шарниры<br/>регулярн<br/>о смазывать</p> <p>Не работайте под<br/>напряжением</p> |  | <p>Использовать лестницу<br/>только если шарниры<br/>защелкнуты</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

#### 4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 4.1 Транспортировка лестницы в соответствии с ГОСТ 58752-2019.
- 4.2 Хранить лестницу необходимо в сухом помещении в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ЖЗ.
- 4.3 Избегайте контакта лестницы с агрессивными средами (соль, щелочь, кислота, противогололёдные реагенты и прочее). В случае контакта промойте лестницу водой и протрите насухо.

