

Тележка для топпинга

SPEKTRO MS-150 S



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид	тележка-разбрасыватель
Диаметр колес	370 см
Допустимая нагрузка	150 кг
Емкость кузова	150 л
Колеса	пневматические
Материал ручки	металл
Материал тележки	металл
Ширина разброса	1 м

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка-дозатор применяется для равномерного нанесения упрочнителей топпингов на свежееуложенную бетонную поверхность и создания однородной по цвету и прочности поверхности пола.

2 ЗАПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛОМ

Во время загрузки отверстие распределительной тележки должно быть закрыто.

В первое наполнение засыпается максимальное количество материала – 100 кг, затем каждый раз по 25 кг.

Важно! В процессе распределения приемник всегда должен быть заполнен не меньше чем наполовину

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕЖКИ

Если количество распределяемого материала должно быть более 4 кг/м², распределение должно производиться за несколько проходов. Бетонная поверхность делится на секторы, например, 30 м² – 6 м в длину и 5 м в ширину.

После пробных проходов, определяющих рабочую скорость перемещения тележки для получения необходимой плотности распределяемого материала, определяется количество проходов. Распределенный материал должен увлажниться в результате впитывания влаги из бетона в течение 8-10 минут.

4 ВТИРАНИЕ МАТЕРИАЛА

После каждого прохода распределяемый материал необходимо тщательно и равномерно затереть в бетон бетоноотделочной машиной. Избегайте чрезмерного и неравномерного втирания. Это может привести к обесцвечиванию и неравномерности цвета бетонной поверхности.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ТЕЛЕЖКИ

- По окончании работы не оставляйте распределяемый материал в приемнике тележки. Мойте всю тележку струей воды высокого давления. Храните тележку в сухом теплом месте.
- Проверьте исправность стопорных механизмов колес.
- Перед началом работы при необходимости отрегулируйте ручку и отверстие дозатора.