

VILAR

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦИКЛОН **VILAR D9**



vilar.pro

info@vilar.pro

Промышленный циклон VILAR D9 предназначен для предварительного сбора пыли и жидкости при работе с промышленными пылесосами. Это увеличивает постоянную мощность всасывания Вашего пылесоса, защищает фильтр и турбины, продлевает срок службы. Пыль на 90% остается в баке циклона, и лишь незначительная часть попадает в бак пылесоса. Циклон рекомендуется для пылесосов мощностью от 2,2 кВт.

Комплектация:

Шланг д. 50 мм длина 1 м
Наконечники на шланг 2 шт.
Редуктор соединительный 70/50 мм

Технические характеристики:

Масса	17 кг
Габариты (д×ш×в)	450×450×1030 мм
Емкость бака для пыли	90 л

Инструкция по подключению к пылесосу.



1. Подсоединяем металлическую муфту к пылесосу (муфта в комплекте с пылесосом).
2. Подсоединяем короткий шланг к пылесосу и циклону (шланг в комплекте с циклоном).



3. Подсоединяем металлическую муфту к циклону (муфта в комплекте с циклоном).



4. Подсоединяем длинный шланг пылесоса к муфте циклона (шланг в комплекте с пылесосом).



5. Все готово к работе. Запускаем двигатели пылесоса.



Порядок очистки циклона.

1. Выключаем двигатели пылесоса.
2. Ждём 30-60 секунд, когда осядет мелкая пыль в циклоне (при сборе мелкой сухой бетонной пыли).
3. Снимаем крышку циклона, очищаем бак. Шланги можно не отсоединять.
4. Проверяем основной бак пылесоса и при наличии загрязнений, очищаем.
5. Устанавливаем крышку циклона, закрываем защёлки, продолжаем работу.

